

Уважаемые покупатели!

Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»

Комод «Лайт» 4

Комплектация:

№ дет.	Толщина	Длина	Ширина	Кол-во	Деталь
1	22	800	420	1	Крышка
2,3	16	964	418	2	Стеговая
4	22+16	800	420	1	Дно с опорами
5	16	764	80	1	Монтажная планка
6	16	764	60	4	Фальшь-панель
7,8,9,10	16	758	210	4	Фасад ящика
11	16	350	120	8	Боковина ящика
12	16	706	120	4	Передняя стенка ящика
13	16	706	120	4	Задняя стенка ящика
14	3	738	347	4	ДВП Дно ящика
15	3	797	334	3	ДВП Задняя стенка

Фурнитура

№	Наименование:		КОЛ-ВО
18	Направляющая телескоп 350мм, шт.		4
19	Конфирматы 6,4*50, шт.		16
20	Саморез 3,5*16 мм., шт.		50
21	Саморез 3,5*30 мм., шт.		20
22	Минификсы		18
23	Гвозди 20*1,2 мм., шт.		0,100кг
24	Заглушки конфирмат, шт.		16
25	Заглушки минификс, шт.		18
26	Планка соединительная ДВП 797мм		2

Сборка:

1. На стоевые **2, 3** крепим основную часть направляющих **18** саморезами **20** по разметке.
2. Соединяем стоевые **2** и **3** при помощи монтажной планки **5** и фальшь-панелей **6** на минификсы **22**.
3. К полученной конструкции крепим дно с опорами **4** и крышку **1** на минификсы **22**.
4. Проверяем геометрию собранного каркаса, разница диагональных размеров не должна превышать 1 мм.
5. Забиваем задние стенки ДВП **15** с соединительной планкой **26** гвоздями **23**.
6. Собираем ящики, используя боковины **11**, передние **12** и задние **13** стенки ящиков при помощи конфирматов **19**.
7. Прибиваем дно ДВП **14** к ящикам, гвоздями **23**, предварительно промеряв диагонали.
8. Крепим ответную часть направляющих **18** к наружным частям боковин ящика **11** на саморезы **20**, в соответствии с разметкой.
9. Полученные ящики вставляем в собранный каркас, вставив ответную часть направляющих **18** в основную.
10. Устанавливаем фасад ящика **7**. Для этого вкручиваем в переднюю стенку ящика **11**, с внутренней стороны ящика два самореза **21**, чтобы кончик самореза выступал на 3-5мм. Накладываем фасад **7**, контролируя зазоры слева, справа 3 мм и сверху 30мм. После выставления зазоров надавливаем на фасад, чтобы на нем остались следы от саморезов. После этого открываем ящик и прикручиваем фасад саморезами **21** по сделанным меткам. Далее повторяем процедуру для всех фасадов и добавляем еще по одному саморезу **21** по центру ящика.
11. Клеим заглушки **24, 25**.

Примечания: Инструменты для сборки в комплект не входят.

Схема сборки

