

Уважаемые покупатели!

Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»

Тумба прикроватная «Лайт»

Комплектация:

№ дет.	Толщина	Длина	Ширина	Кол-во	Деталь
1	22	500	420	1	Крышка
2,3	16	482	418	2	Стеовая
4	22+16	500	420	1	Дно с опорами
5	16	464	60	2	Фальшь-панель
6,7	16	458	210	2	Фасад ящика
8	16	350	120	4	Боковина ящика
9	16	406	120	2	Передняя стенка ящика
10	16	406	120	2	Задняя стенка ящика
11	3	438	347	2	ДВП Дно ящика
12	3	522	492	1	ДВП Задняя стенка

Фурнитура

№	Наименование:		кол-во
18	Направляющая телескоп 350мм, шт.		2
19	Конфирматы 6,4*50, шт.		8
20	Саморез 3,5*16 мм., шт.		24
21	Саморез 3,5*30 мм., шт.		16
22	Минификсы		12
23	Гвозди 20*1,2 мм., шт.		0,100кг
24	Заглушки конфирмат, шт.		8
25	Заглушки минификс, шт.		12

Сборка:

1. На стоевые **2,3** крепим основную часть направляющих **18** саморезами **20** по разметке.
2. Соединяем стоевые **2** и **3** при помощи фальшь-панелей **5** на минификсы **22**.
3. К полученной конструкции крепим дно с опорами **4** и крышку **1** на минификсы **22**.
4. Проверяем геометрию собранного каркаса, разница диагональных размеров не должна превышать 1 мм.
5. Забиваем заднюю стенку ДВП **12** гвоздями **23**.
6. Собираем ящики, используя боковины **8**, передние **9** и задние **10** стенки ящиков при помощи конфирматов **19**.
7. Прибиваем дно ДВП **11** к ящикам, гвоздями **23**, предварительно промеряв диагонали.
8. Крепим ответную часть направляющих **18** к наружным частям боковин ящика **8** на саморезы **20**, в соответствии с разметкой.
9. Полученные ящики вставляем в собранный каркас, вставив ответную часть направляющих **18** в основную.
10. Устанавливаем фасад ящика **6**. Для этого вкручиваем в переднюю стенку ящика **9**, с внутренней стороны ящика два самореза **21**, чтобы кончик самореза выступал на 3-5мм. Накладываем фасад **6**, контролируя зазоры слева, справа 3 мм и сверху 30мм. После выставления зазоров надавливаем на фасад, чтобы на нем остались следы от саморезов. После этого открываем ящик и прикручиваем фасад саморезами **21** по сделанным меткам. Далее повторяем процедуру для фасада **7** и добавляем еще по одному саморезу **21** по центру ящика.
11. Клеим заглушки **24,25**.

Примечания: Инструменты для сборки в комплект не входят.

Схема сборки

