

Уважаемые покупатели!

Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»

Шкаф для одежды «Нордик»

Комплектация:

№ дет.	Толщина	Длинна	Ширина	Кол-во	Деталь
1	16	1026	528	1	Крышка
2	16	1026	528	1	Дно
3	16	505	528	1	Полка
4	16	505	528	4	Полки
5	16	2003	528	1	Стоевая
6,7	16	2114	528	2	Стоевые
8,9	16	1951	443	2	Фасад
10,11	16	2034	80	2	Фасадная планка
12	16	1059	101	1	Фасадная планка
13	16	1026	80	1	Цоколь
14	3	2035	528	2	Задняя стенка ДВП

Сборка:

1. На стоевые **6, 7** и цоколь **13** прибаваем гвоздь-опоры **34**.
2. К дну **2** крепим цоколь **13** на конфирматы **18**.
3. Соединяем стоевые **6** и **7** крышкой **1** и дном **2** при помощи конфирматов **18**.
4. Крепим стоевую **5** к дну **2** и крышке **1** на конфирматы **18**.
5. При помощи конфирматов крепим полку **3** к стоевой **6** и стоевой **5**.
6. Проверяем геометрию собранного каркаса, разница диагональных размеров не должна превышать 1 мм.
7. Забиваем задние стенки ДВП **14** гвоздями **25**.
8. Соединяем фасадные планки **10, 11, 12** на шканты **28**. Полученную рамку крепим к стоевым **6, 7** на минификсы **20** и шканты **27**. Дополнительно крепим фасадные планки к крышке **1** и дну **2** на уголки **26** саморезами **21**.
9. Устанавливаем полки **4** на полкодержатели **19**.
10. Крепим штангу **29** с фланцами **30** к стоевым **5** и **6**.
11. Вставляем петли **22** в отверстия фасадов **8, 9** и крепим их саморезами **21**.
12. Крепим фасады **8, 9** к фасадным планкам **10, 11**, на петли **22** с саморезами **21**. Выставляем равномерные зазоры с помощью регулировочных винтов петель.
13. Устанавливаем ручки **33** на винты **31** и шайбы **32**.
14. Клеим заглушки **23, 24**.

Примечания:

- Инструменты для сборки в комплект не входят.

Фурнитура:

№	Наименование:		кол-во
18	Конфирматы 6,4*50, шт.		18
19	Полкодержатель, шт.		16
20	Минификсы, шт.		12
21	Саморез 4*16, шт.		62
22	Петля ровно лежащая, шт.		8
23	Заглушки конфирмат, шт.		18
24	Заглушки минификс, шт.		12
25	Гвозди, кг.		0,16
26	Уголок пластиковый, шт.		6
27	Шкант 8*35, шт.		10
28	Шкант 8*50, шт.		4
29	Штанга круглая, Ø25мм, мм. (500мм), шт.		1
30	Крепеж для штанги (фланец), шт.		2
31	Винт 4*25, шт.		4
32	Шайба под винт, шт.		4
33	Ручка 412.055 128мм черная, шт.		2
34	Гвоздь-опора, шт.		6



Схема сборки:

