



Увага!
 Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.
 Необхідно враховувати можливість порушення працездатності конструкції в результаті постійного неправильного використання виробу, надмірно тривалої експлуатації або багаторазового сидіння на виробі осіб вагою більше 60 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
 Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
 Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
 Перед складанням дати виробу нагрітися до температури приміщення!
 Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.
 При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.
 Перелік комплектуючих:

- 5 роликів
- база
- гвинт фігурний
- поворотно-підйомний механізм
- оболонка пов.-під. мех-ма
- сидіння
- спинка з овалиною
- накладка пластикова*

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Надіти пластикову накладку на базу*.
3. Вставити поворотно-підйомний механізм в оболонку .
4. Вставити поворотно-підйомний механізм у базу.
5. Вставити овалину в паз сидіння і закріпити її за допомогою гвинта фігурного.
6. Встановити зібрані сидіння та спинку з овалиною на поворотно-підйомний механізм.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - піднятися зі стільця та потягнути важіль С вгору.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи на стільці, підняти важіль С вгору.

Регулювання висоти спинки.

При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз. Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.

Регулювання глибини сидіння.

При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад. Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на три місяці, переконайтесь у тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.

*Модифікація CHAMPION GTS (NEYLON) постачається з пластиковою базою і не комплектується накладкою пластиковою на базу.

