



Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед складанням дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 1 рік.

Максимально допустиме навантаження - 120 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердю підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- 1 база
- 5 роликів
- 1 поворотно-підйомний механізм (далі - ППМ)
- 1 оболонка ППМ з кільцем
- 1 сидіння
- 1 оболонка
- 1 спинка з направляючою
- 1 гвинт фігурний А
- 1 гвинт фігурний В
- 1 механізм “перманент контакт”

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Вставити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Вставити механізм “перманент контакт” в паз сидіння і закріпити його за допомогою гвинта фігурного В. На направляючу механізму зверху надіти оболонку.
7. Встановити зібране сидіння на поворотно-підйомний механізм.
8. Встановити спинку в направляючу механізму “перманент контакт” і закріпити гвинтом фігурним А.

РЕГУЛЮВАННЯ

- Регульовання висоти сидіння.
Забезпечується поворотно-підйомним механізмом за допомогою рукоятки С.
- Регульовання висоти спинки.

При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз.
Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.

- Регульовання глибини встановлення спинки.

При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад.
Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.

- Регульовання кута нахилу спинки - рукоятка D.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині муючого засобу.