


Блок ящиків до шафи CAISER







ПРИМІТКА!

Відносно всіх питань і рекламцій до цього виробу звертайтеся за місцем покупки даного товару.





ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ


1. Використовуйте меблі тільки в сухих приміщеннях, захищених від впливу погодних умов.
2. Виконуйте установку за допомогою відповідних інструментів відповідно до даної інструкції зі складання.
3. Намагайтеся проводити збірку якомога ближче до місця використання.
4. Збірка корпусу здійснюється в горизонтальному положенні.
5. Перед переміщенням меблів переконайтеся, що вони не навантажені.
Увага: переміщення меблів може привести до її пошкодження.
При переміщенні тримайтеся тільки за вертикальні елементи, переміщуючи меблі за горизонтальні деталі ви можете зламати виріб.
6. Перевантаження меблів може привести до їх пошкодження.
7. Час від часу перевіряйте кріплення і правильність їх положення.
8. Протирайте поверхню меблів тільки добре віджатою вологою тканиною або ж паперовими рушниками. Не використовуйте хімічні засоби для очищення, крім спеціально для цього призначених.

1**2**



3






II



III




6



Після установки ящика в шафу
скоректуйте його положення по вертикалі
і закріпіть напрямні шурупом р38
в нерегульований отвір

4



5

