

Инструкция по сборке

Внимание!!! Перед началом монтажа просим ознакомиться с инструкцией монтажа, и придерживаться по-очередности монтажа, которая указана в этой инструкции.

- Первым этапом монтажа есть вкладка в детали соответствующей фурнитуры, согласно рисунков.
- Во время монтажа детали нужно ложить на мягкую и чистую ткань. Не собирать мебель на диване и т.п.
 - Рекомендуем сборку проводить специалистам по сборанию мебели. Гарантия не распространяется на самостоятельную собранную мебель.
 - В отверстия торцов деталей, диаметром 8мм, забить деревянные шканты с использованием клея ПВА.
Внимание: Если обнаружится, что какой то шкант выступает с отверстия на длину больше чем 10мм, нужно его забить (аккуратно) дальше, заменить или укоротить, поскольку при сборке он может испортить другую деталь. Такие случаи не подлежат рекламации!
 - В сквозные отверстия диаметром 7мм вкручивать конфирматы.
 - "Мадера" собрать в горизонтальном положении.
 - Собрать корпус "Мадера" согласно рисунка.
 - Деталь 21,22 (ДВП) прибить к задней части при помощи гвоздей.
 - Ножки прикрепить саморезами к дну.

Инструкция по эксплуатации

- Мебель с ламинированной плиты (ДСП) предназначены для эксплуатации и хранения в сухих и теплых помещениях.
- Избегать попадания на ДСП влаги и прямых солнечных лучей, что-бы избежать деформаций и изменения цвета.
- Не допускается эксплуатация мебели не за ее прямым назначением.
- Не допускается большая нагрузка на детали мебели, которое приведет к ее деформации и разрушению ДСП.
- При перемещении мебели необходимо сначала очистить ее от вещей.
При больших перемещениях рекомендуется снять все двери и вынуть внутренние полки и шухляды.
- При возникновении будь-каких осложнений, а так-же для внесения конструктивных смен, при необходимости провести ремонт или обновления мебели нужно обратиться к специалистам.
- Поверхности мебели чистить от загрязнения влажной тканью или салфеткой, смоченной водой или специальными средствами ухода за мебелью.
Не допускается использование средств в составе которых есть агрессивные химические вещества (ацетон, стиральные порошки, растворители и т.д.).
- При аккуратной эксплуатации мебель будет служить долго, сохраняя приятный внешний вид.

Внимание!!! Не монтировать мебель, если будут замечены дефекты или поврежденные элементы.
Поверхность мебели чистить влажной салфеткой или бумажным полотенцем.




Конфирмат



Шкант




Полкодержатель



Саморез

"Мадера"




№ п/п	Название деталей	Размеры деталей изделия в мм	Кол-во.
1	п. л. Боковина	1480x350	2
2	п. л. Боковина	1830x350	2
3	п. л. Боковина тумбы	522x452	2
4	Стойка	522x110	2
5	Стенка задняя	1584x440	1
6	Стенка задняя	322x950	1
7	Стяжка тумбы	522x200	1
8	Крыша	440x350	1
9	Крыша, дно	440x350	3
10	Крыша тумбы	950x452	1
11	Дно тумбы	950x452	1
12	Дно	440x342	1
13	Основание	408x332	2
14	Основание тумбы	918x416	1
15	Полка	434x300	3
16	Полка	950x200	1
17	Полка	408x325	6
18	Дверь - витрина (1824x402)	1824x100	1
		1824x300	1
19	Дверь	422x402	1
20	Дверь	518x402	1
21	ДВП	1858x437	1
22	ДВП	1508x437	1
23	Стекло t=4мм	1655x235	1

2 см.


"Мадера"

Дверь-витрина



3 см.

"Мадера"



4 см.