



Увага!
 Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.
 За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
 Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
 Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
 Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!
 Строк гарантії - 1 рік. Максимально допустиме навантаження - 120 кг.
 Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.
 При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ

№ п.п.	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ [шт.]				
		А	Б	В	Г	Д
1	БАЗА	1	1	1	1	1
2	ГВИНТ 306	1	1	1	1	1
3	ГВИНТ 311	1	1	1	1	1
4	ГВИНТ М6x14		4	4	8	8
5	ГВИНТ М6x25			6	6	6
6	ГВИНТ М6x40		2			
7	ПОВ.-ПІД. МЕХ-М	1	1	1	1	1
8	ОБОЛОНКА ОВАЛІНИ	1	1	1	1	1
9	ОБОЛОНКА ПОВ.-ПІД. МЕХ.	1	1	1	1	1
10	ОВАЛІНА	1	1	1	1	1
11	ПЛАСТИНА ПІДЛ-КА			2	2	
12	ПІДЛОКІТНИК		2	2	2	2
13	ПІАСТРА	1	1	1	1	1
14	РОЛИКИ	5	5	5	5	5
15	РУЧКА ПІАСТРИ	1	1	1	1	1
16	СИДІННЯ	1	1	1	1	1
17	СПЕЙСЕР 25		2			
18	СПИНКА	1	1	1	1	1

Стілець може бути укомплектований: А - без підлокітників; Б, Д - з готовими підлокітниками; В, Г - зі збірними підлокітниками.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

- Перед складанням (експлуатацією) дати нагрітися поворотно-підйомному механізму до температури приміщення;
- Встановити ролики 14 в отвори бази 1;
- Встановити поворотно-підйомний механізм 7 в центральний отвір бази 1, на поворотно-підйомний механізм надіти оболонку пов.-под. мех. 9;
- Вар. Б, Д Прикріпити підлокітники 12 гвинтами 4, через отвір у піастри 13 і гвинтами 6, через пластину підлокітника і спейсер 17, до сидіння 16;
- Вар. В, Г Прикріпити підлокітники 12 до пластин 11 гвинтами 5, закріпити підлокітники на сидіння 16 гвинтами 5 і 4;
- Закріпити оваліну 10 в пазу піастри 13 гвинтом 2, на оваліну 10 надіти оболонку оваліни 8;
- На оваліні 10 закріпити спинку 18 гвинтом 3 (крім варіанта Д);
- Встановити зібране сидіння і спинку на поворотно-підйомний механізм 7.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця як мінімум один раз на шість місяців, переконайтесь у тому, що всі гвинти щільно затягнуті.
 Шкіряна (вінілова) обивка - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальний плямовивідник для шкіряних і вінілових тканин відповідно до інструкції виробника.
 Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.

Гарантійний термін експлуатації-1 рік.