



**Увага!**  
 Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.  
 За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.  
 Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.  
 Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.  
 Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.  
 Максимально допустиме навантаження - 130 кг.  
 Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!  
 Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.  
 При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
 88, шосе Григорівське,  
 м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
 тел.: +38 (057) 752 27 10  
 факс.: +38 (057) 752 27 27  
 Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продажів:  
 тел.: +38 (057) 752 27 40  
 факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## Інструкція зі складання та експлуатації.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

### Перелік комплектуючих:

- 1 база
- 5 роликів
- 1 поворотно-підйомний механізм (далі - ППМ)
- 1 оболонка ППМ
- 1 основа стула
- 2 підлокітника

### СКЛАДАННЯ

1. Вкрутити ролики в базу до упору.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Встановлення підлокітників - встановити в отвір пластикових втулок до упору.
7. Встановити основу стільця на поворотно-підйомний механізм.

### РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння забезпечується поворотно-підйомним механізмом - рукоятка С.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Огляд** - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

**Шкіряна оббивка** (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

**Оббивка з тканини** - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

**Інші поверхні** - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.