



ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:

- 1 база
- 5 роликів
- 1 поворотно-підйомний механізм(ПММ)
- 1 оболонка ПММ
- 1 сидіння з механізмом
- 2 підлокітника
- 1 спинка с кронштейном
- 6 гвинтів М6х20
- 4 гвинта М6х16

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Встановити у базу підйомно-поворотний механізм.
2. Встановити в підйомно-поворотний механізм сидіння згідно вказаному малюнку ліворуч.

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КІСЛА



Регулювання висоти сидіння:

А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль вгору
В) Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі підняти важіль вгору (див. Мал.1)

2. Вільне гойдання.

3. Фіксація в одному положенні:

А) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилятися назад)
В) Штовхнути важіль під себе - гойдання крісла буде заблоковано.
С) Потягнути важіль від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гойдання:

А) Для послаблення пружини - повернути рукоятку проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).
В) Для затягування пружини - повернути рукоятку за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд -проводьте огляд стільця не рідше одного разу на три місяці, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) -протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пирососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні -протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 130 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.