



Увага!
Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.
За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Перед складанням дати виробу нагрітись до температури приміщення!
Строк гарантії - 1 рік.
Максимально допустиме навантаження - 120 кг.
Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.
При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Інструкція зі складання та експлуатації.

До початку складання переконайтесь в наявності всіх комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 2 дистанційні втулки |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів | <input type="checkbox"/> 1 оболонка |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотно-підйомний механізм (далі - ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 спинка з напрямною |
| <input type="checkbox"/> 1 оболонка поворотно-підйомного механізму (далі - оболонка ППМ) з кільцем | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний А |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний В |
| <input type="checkbox"/> 2 підлокітника | <input type="checkbox"/> 1 механізм "перманент контакт" |
| | <input type="checkbox"/> 2 гвинта М6х50 |
| | <input type="checkbox"/> 4 гвинта М6х14 |

СКЛАДАННЯ

1. Встановити ролики в базу до упору.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Встановлення підлокітників:
- прикріпити до сидіння за допомогою гвинтів М6Х50 через дистанційну втулку.
- до металевої опори сидіння гвинтами М6Х14.
7. Вставити механізм "перманент контакт" в паз сидіння і закріпити його за допомогою гвинта фігурного В. На направляючу механізму зверху надіти оболонку.
8. Встановити зібране сидіння на ППМ.
9. Встановити спинку в напрямну механізму "перманент контакт" і закріпити гвинтом фігурним А.

РЕГУЛЮВАННЯ

- Регулювання висоти сидіння - рукоятка С.
- Регулювання висоти спинки - гвинт фігурний А.

При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз. Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.

- Регулювання глибини встановлення спинки - гвинт фігурний В. При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад. Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.
- Регулювання кута нахилу спинки - рукоятка D.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.