

Уважаемые покупатели!


Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»

Тумба «Нордик»

Комплектация:

№ дет.	Толщина	Длина	Ширина	Кол-во	Деталь
1	16	500	380	1	Крышка
2,3	16	434	360	2	Столешница
4	16	462	360	1	Дно
5	16	338	100	4	Монтажная планка для направляющих
6,7	16	434	80	2	Планка фасадная
8,9	16	328	174	2	Фасад ящика
10	16	350	120	4	Боковина ящика
11	16	276	120	2	Передняя стенка ящика
12	16	276	120	2	Задняя стенка ящика
13	3	306	348	2	ДВП Дно ящика
14	3	354	494	1	ДВП Задняя стенка

Фурнитура:

№	Наименование:		кол-во
15	Направляющая телескоп 350мм, шт.		2
16	Конфирматы 6,4*50, шт.		12
17	Саморез 3,5*16 мм., шт.		16
18	Саморез 3,5*30 мм., шт.		4
19	Минификсы, шт.		8
20	Гвозди 20*1,2 мм., шт.		0,100кг
21	Заглушки конфирмат, шт.		12
22	Заглушки минификс, шт.		8
23	Шкант 8*35, шт.		16
24	Гвоздь-опора, шт.		4
25	Винт 40*4, шт.		4
26	Шайба под винт, шт.		4
27	Ручка 412.055 128мм черная, шт.		2

Сборка:

1. На столешницу **2** и **3** прибиваем гвоздь-опору **24**.
2. К дну **4** крепим монтажные планки для направляющих **5** и столешницу **2, 3** на конфирматы **16**.
3. Крепим крышку **1** к столешнице **2, 3**, на минификсы **19** со шкантами **23**, и к монтажным планкам для направляющих **5**, на минификсы **19**.
4. Проверяем геометрию собранного каркаса, разница диагональных размеров не должна превышать 1 мм.
5. Забиваем заднюю стенку ДВП **14** гвоздями **20**.
6. Крепим основную часть направляющих **15** к монтажным планкам **5** саморезами **17** по разметке.
7. Крепим планки фасадные **6, 7** к столешнице **2, 3** и монтажным планкам **5** на шканты **23**, предварительно смазанные клеем ПВА (в комплекте не поставляется).
8. Собираем ящики, используя боковины **10**, переднюю **11** и заднюю **12** стенки ящиков при помощи конфирматов **16**.
9. Прибиваем дно ДВП **13** к ящикам, гвоздями **20**, предварительно промеряв диагонали.
10. Крепим ответную часть направляющих **15** к наружным частям боковин ящика **10** на саморезы **17**, в соответствии с разметкой;
11. Полученные ящики вставляем в собранный каркас, вставив ответную часть направляющей **15** в основную;
12. Устанавливаем фасад ящика **8**. Для этого вкручиваем в переднюю стенку ящика **11**, с внутренней стороны ящика два самореза **18**, чтобы кончик самореза выступал на 3-5мм. Накладываем фасад **8**, контролируя зазоры слева, справа и сверху 3мм. После выставления зазоров надавливаем на фасад, чтобы на ДСП остались следы от саморезов. После этого открываем ящик и прикручиваем фасад саморезами **18** по сделанным меткам. Далее повторяем процедуру для фасада **9**.
13. По имеющимся отверстиям на фасадах **8, 9** просверлить Ø4-4,5мм отверстия в передних стенках ящиков **11**. Установить ручки **27**, закрепив их винтами **25** с шайбами **26** через фасад и переднюю стенку ящика.
14. Клеим заглушки **21, 22**.

Примечания:

- Инструменты для сборки в комплект не входят.

Схема сборки

