

Уважаемые покупатели!
Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»
Стол письменный «Нордик»

Комплектация:

№ дет.	Толщина	Длина	Ширина	Кол-во	Деталь
1	16	1300	600	1	Крышка
2,3,4	16	750	574	3	Стоевая
5	16	478	574	1	Дно
6	16	478	574	1	Полка
7	16	415	120	2	Монтажная планка для направляющих
8	16	415	160	2	Монтажная планка для направляющих
9	16	478	100	1	Монтажная планка
10	16	768	371	1	Царга
11,12,13	16	750	80	3	Планка фасадная
14	16	704	80	1	Планка фасадная
15	16	350	80	1	Планка фасадная
16,17,18	16	344	147	3	Фасад ящика
19	16	500	100	6	Боковина ящика
20	16	292	100	3	Передняя стенка ящика
21	16	292	100	3	Задняя стенка ящика
22	16	322	498	3	ДВП Дно ящика
23	16	668	508	1	ДВП Задняя стенка

Сборка:

- На стоевые **2, 3, 4** прибиваем гвоздь-опоры **35**.
- Крепим монтажные планки для направляющих **7** и **8** к дну **5** и полке **6**, конфирматами **26**.
- К полученной конструкции крепим стоевые **3, 4** на конфирматы **26**. Крепим монтажную планку **9** к стоевым **3, 4** на конфирматы **26**.
- Крепим основную часть направляющих **25** к монтажным планкам **7, 8** саморезами **27** по разметке.
- Проверяем геометрию собранного каркаса, разница диагональных размеров не должна превышать 1 мм. Забиваем заднюю стенку ДВП **23** гвоздями **20**.
- Крепим царгу **10** к стоевой **3**, на минификсы **29** и к стоевой **2** на конфирматы **26**.
- Соединяем фасадные планки **11, 12, 13** планками **14, 15** при помощи шкантов **34**.
- Полученную рамку крепим к стоевым **2, 3, 4** и монтажным планкам **7** на минификсы **29** и шканты **33**.
- Крепим крышку **1** к стоевым **2, 3, 4** на минификсы **29** со шкантами **33** и к фасадным планкам **14, 15** на минификсы **29**.
- Собираем ящики, используя боковины **19**, переднюю **20** и заднюю **21** стенки ящиков при помощи конфирматов **26**. Прибиваем дно ДВП **22** к ящикам гвоздями **30**, предварительно промеряв диагонали.

Фурнитура:

№	Наименование:		кол-во
25	Направляющая телескоп 500мм, шт.		3
26	Конфирматы 6,4*50, шт.		32
27	Саморез 3,5*16 мм., шт.		24
28	Саморез 3,5*30 мм., шт.		6
29	Минификсы, шт.		23
30	Гвозди 20*1,2 мм., шт.		0,100кг
31	Заглушки конфирмат, шт.		23
32	Заглушки минификс, шт.		32
33	Шкант 8*35, шт.		14
34	Шкант 8*50, шт.		4
35	Гвоздь-опора, шт.		6
36	Винт 40*4, шт.		6
37	Шайба под винт, шт.		6
38	Ручка 412.055 128мм черна, шт.		3

- Крепим ответную часть направляющих **25** к наружным частям боковин ящика **19** на саморезы **27**, в соответствии с разметкой;
- Полученные ящики вставляем в собранный каркас, вставив ответную часть направляющей **25** в основную;
- Устанавливаем фасад ящика **16**. Для этого вкручиваем в переднюю стенку ящика **19**, с внутренней стороны ящика два самореза **28**, чтобы кончик самореза выступал на 3-5мм. Накладываем фасад **16**, контролируя зазоры слева, справа и сверху 3мм. После выставления зазоров надавливаем на фасад, чтобы на ДСП остались следы от саморезов. После этого открываем ящик и прикручиваем фасад саморезами **28** по сделанным меткам. Далее повторяем процедуру для остальных фасадов.
- По имеющимся отверстиям на фасадах **16, 17, 18** просверлить Ø4-4,5мм отверстия в передних стенках ящиков **19**. Установить ручки **38**, закрепив их винтами **36** с шайбами **37** через фасад и переднюю стенку ящика.
- Клеим заглушки **31, 32**.

Примечания:

- Инструменты для сборки в комплект не входят

Схема сборки

